

Sisteme antiefracție manuale



A1. SISTEM ANTIEFRAȚIE MANUAL, CU ZĂVOR

Zăvorul se montează pe ultima lamelă a ruloului, iar prin acționarea lui se blochează deschiderea ruloului din exterior. Acest tip de sistem antiefracție este vizibil în interior.



Acest sistem antiefracție se poate monta doar la geamuri cu deschidere. Nu este disponibil pentru rulouri cu plasă încorporată.



A2. SISTEM ANTIEFRAȚIE CU YALĂ

Pentru acest tip de sistem antiefracție se folosește o yală cu cheie care se montează pe ultima lamelă a ruloului. Acest lucru permite blocarea ruloului în poziția „închis”, din exterior și interior. Se folosește, în special, pentru ușile de acces sau rulourile montate la spații comerciale.



Trebuie specificat pe ce parte se va afla caseta de service a yalei.



A3. SISTEM ANTIEFRAȚIE AUTOMAT CU BOLȚURI

Acest tip de sistem permite blocarea automată a ruloului în momentul coborârii covorului de lamele.

Bolțurile metalice se montează pe ultima lamelă a ruloului, iar acționarea lor se face automat.



Recomandat pentru ferestre fără deschidere. Sistemul nu este vizibil la interior și la exterior.